

KURZANLEITUNG - Kommunikationseinstellung SmartBAT-WiFiBox

Mit manueller Kanalwahl (EMPFOHLEN):

WiFiBox einstellen: Input Mode DMX einstellen (3*MENU>INPUT MODE>DMX)

Dann MENU drücken, Manual Channel, ENTER

Mit Up/Down Kanal einstellen (CH1), ENTER

---grüne LED an der WiFiBox blinkt, Anzeige „CH1“ erscheint unten rechts---

Danach **SmartBat** einstellen (z.B. DMX 1, 4-Kanal)

MENU so oft drücken, bis S-tr erscheint, ENTER, dr-CH ENTER, dr1 ENTER

---jetzt sollte ganz rechts am Display der Dezimalpunkt blinken---

Nach einigen Sekunden synchronisiert die WiFiBox (dann steht das „CH1“ in der Mitte unter „Manual Channel“) und die SmartBat Leuchte sollte über die WiFiBox steuerbar sein.

Mit automatischer Kanalwahl:

WiFiBox auf „AutoChannel“ stellen

An **SmartBat** MENU drücken bis S-tr erscheint, ENTER, dr-AS ENTER, drAU ENTER

An **WiFiBox** Taste „AUTOSYNC“ drücken und FESTHALTEN

An **SmartBat** Taste „AUTO“ ca. 5 sec drücken (WiFiBox zeigt „...Finding...“)

Taste Autosync auf WiFiBox loslassen, der gefundene freie Kanal wird an der Box angezeigt.

Als Kontrolle blinkt wieder an der WiFiBox die grüne LED rechts vom Display und am SmartBat der rote Punkt unten rechts.

